Unter normalen Lichtverhältnissen ist die gijnstigste Kamera-Einstellung f: 11 und 1/50 Sek. Für schnell bewegte Objekte verwende 1/100 Sek., für sehr schnelle Rewegungen wie Sport usw. 1/200 bzw. 1/250 oder 1/500 Sek., dabel selbstverständlich größere Blende 6,3 bis 4,5. An trüben Tagen öffne die Blende auf f : 8 oder 56

An sehr hellen Tagen mit Sonnenschein auf Wasser oder Schnee schließe die Blende auf f : 22 oder f : 22

Eine gute Hilfe sind die im Handel befindlichen optischen Belichtungsmesser

Wenn Wert auf besonders exakte Belichtungen gelegt wird oder unter schwierigen Licht- oder Raumverhältnissen gearbeitet werden muß, empfiehlt sich die Verwendung eines elektrischen Belichtungsmessers.

Die Verwendung einer Gegenlichtblende ist bei allen Aufnahmen zweckmäßig, bei Gegenlichtaufnahmen jedoch unerläßlich



Film-Merkscheibe

Dieselbe ist im Filmtransportknopf eingelassen und soll Ihnen stets zeigen welcher Film sich in der Kamera Auf der Packung der Filme finden Sie die DIN- bzw. Asa-Werte. Die

Einstellung erfolgt durch Drehen der Merkscheibe, bis die Index-Marke auf die DIN- bzw. Asa-Werte des verwendeten Filmes zeigt. Zur Betätigung ist auf der Scheibe ein kleiner Knopf angebracht

Für Color-Filme ist das Feld 15/10 grün zu verwenden.



Gebrauchsanweisung

für Rolfix I und Rolfix II

Zweiformat-Kamera 6×9 und 6×6

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, welches Sie unseren Erzeugnissen mit dem Erwerb der Bolfts entstesensehracht haben.

Seit 40 Jahren fertigen wir Kameras und unsere langjährigen Erfahrungen im Kamerabau werden auch Sie nicht entfäuschen

Außerdem wird Ihr Händler Ihnen mit Rat und Tat gerne zur Seite stehen, um schöne Bilder zu erzielen,

Bevor Sie mit der Kamera zu arbeiten beginnen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig und üben Sie alle Handgriffe in Ruhe. Dies wird Ihnen manchen Mißerfolg und Ärger ersparen.

Auf keinen Fall versuchen Sie, Störungen selbst zu beheben oder Gewalt anzuwenden. Fast immer wird die Sache dadurch verschlimmert.

Franka-Werk
BAYREUTH
Kamera-Werk seit 1990

Laden der Kamera

Die Rolfix ist für Rollfilme B II oder Nr. 120 konstruiert. Verwenden Sie niemals einen anderen Film.

Öffnen der Kamera-Rückwand

Öffne die Rückwand 39 (Abbildung 6) durch Verschleben des Knopfes 21 in Pfeilrichtung und klappe die Rückwand 39 im Scharnier auf.

Einlegen des Filmes

Ziehe den Filmspulknopf 23 nach außen und schwinge den als Halbzylinder ausgehildeten Filmspulenträger 36 nach oben. Setze eine leere Filmspule in den Spulenträger 36, wobei der Bolzen an der rechten Seite des Spulenträgers in die runde Öffnung der Spule einzuführen ist. Die Seite der Spule mit dem Schlitz muß dem Filmsnulknonf 22 zugekehrt sein Schwinge den Halbzylinder der unteren Filmkammer 34 aus und setze einen neuen Film ein, und zwar so das das angospitato Ende des Filmschutzpapiers 35 zur oberen Spule zeigt. Die schwarze Seite des Schutzpapiers muß dem Objektiv zugekehrt sein. Reife den Klohertreifen des Filmes durch viehe



den Anfang des Flinschutzspiers etwas aus und schwingen Spulentziger in des Spulentziger in des Spulentziger des Spulentzigers des Spulent

Drehe 2 bis 3 Lagen Schutzpapier auf die Leerspule und beachte, daß das Filmpapier absolut gerade läuft, ohne an den Rändern der Spule zu knittern. Nun klappe die Kamera-Rückwand 39 hoth, so daß das Schloß 22 ein-

Drehe den Film weiter bis Punkte im Filmfenster 32 sichtbar sind; jetzt drehe vorsichtig weiter bis die Zahl 1 erscheint. Der Film ist nun für die erste Aufnahme bereit. Nach jeder Aufnahme ist es zweckmäßig, den Film sofort weiter zu derben.

Entfernen des belichteten Filmes

Nach der letzten (8. oder 12.) Aufnahme drehe Filmspulknopf 23 weiter, bis sich kein Schutzpapier mehr im Filmfenster zeigt. Nun öffne die Rückwand 39, spule den Film dicht auf die Spule und klebe mit dem angebrachten Klebestreifen zu. Ziehe Filmspulknopf 23 nach außen, schwinge den Spulentzäger mit der vollen Filmspule nach oben und nehme den Film heraus.

Weehseln der Leerspule

Nehme die Leerspule aus der unteren Filmkammer und setze solche, wie eingangs beschrieben, in die obere Film-

Schutzschieber für Panfilme

Die Lichtempfindlichkeit der Panfilme ist so groß, daß der stunden- und tagelange Lichteinfall durch das rote Filmfenster imstande wäre, den Film zu verschleiern. Die Vomena besitut debes eine Vorrichtung zum Ahdecken der Filmfenster. Diese Abdeckung ist ständig geschlossen zu halten und wird lediglich zur Kontrolle der Nummern während des Filmtransportes durch Schieben des kleinen Knopfes 40 an der Kamera-Rückwand nach ohen geöffnet.



Luci

Zweibild-Einrichtung (Bild 2)

Die Rolfix-Kamera besitzt Zweibild-Einrichtung. Bei Verwendung des Formates 6×9 ist nur das obere Filmfenster 32 zu beschten.

Bei Verwendung des Formates 6×6 ist vor Einlegen des Filmes die Bildmaske 37 einzusetzen. Die abgewinkelten Enden an der Schmalseite der Maske werden zwischen Kamera-Gehäuse und Filmgleitrolle eingeschohen.

Beim Arbeiten mit dem Format 6×6 wird das untere Filmfenster 33 benützt.

Bei dem beliebten Format 6×6 brauchen Sie nicht überlegen, ob hoch oder quer. Außerdem zeichnet die Optik 10,5 cm Brennweite der Rollix das Format 6×6 besonders gut aus, was für die kommende Farbphotographie von großem Vorteil ist.



Bild 4

Öffnen der Kamera

Durch Drude auf den Knopf 28 springt der Laufboden 31 auf. Ziehe den Laufboden 31 auf. unten, bis beide Streben 29 hörbar in die Rast einschnappen, sonst steht der Laufboden nicht feet und das Objektiv bedindet sich nicht in der richtigen Enternung vom Film. Dies kann die

Objektive (Bild 5)

Einstellen der Entfernung

Drehe die Optikfassung so, daß der Anschlag 2 (Abbildg. 5) auf z zeigt, damit ist die Kamera für "Unendlich" scharf eingestellt, d. h. für Entfernungen von mehr als 15 Meter.

Für Objekte in geringerer Entfernung erfolgt die Einstellung durch Drehen der Frontlinsen-



rück, da sich die vorstehende Linse im Gehäuse nicht unter-

bringen läßt. Der starke Druck des geschlossenen Laufbodens auf das Objektiv würde zu Verbiegungen des Objektivträgers führen und unscharfe Bilder wären die Folge.

Tiefenschärfen-Ring (Bild 5)

Bei Einstellung auf eine bestimmte Entfernung, z.B. 4 Meter, ist nicht nur dieser Punkt scharft, sondern auch eine gewisse Entfernung vor und hinter 4 Meter. Dies ist die sogenannte Tiefenschärft. Je kleiner die Blendenöffnung gewählt wird, desto größer ist die Tiefenschärfe. Auf der Vorderseite des Verschlusses beindet sich der Tiefenschärfenring (12), mit dessen Hilfe die jeweilige Tiefenschärfe leicht abzulesen ist.

Links und rechts der Einstellmarke (2) befinden sich die Blendenwerte in gleicher Reihenfolge von 35 ww. 45 bis 22. Darunter liegt der derbare Entfern 31, böru. 45 bis 22, braunter liegt der derbare Entfern 31, bis 21, braunter liegt der begrent von der Meterzahl unter einer linken Blendenzitfer und der Meterzahl unter einer linken Blendenzitfer und der Meterzahl unter der gleichen Blendenzitfer rechts

rechts.

Beispiel: Entfernung 6 Meter (Frontlinse auf 6 Meter stellen)

Blende 5,6 = Tiefenschärfe von ca. 4 Meter bis 10 Meter Blende 11 = Tiefenschärfe von ca. 2,5 Meter bis

Unendlich.

Durch Einstellen des Objektives auf eine andere Entfernung verschieben sich selbstverständlich auch die Tiefenschärfonzerte.

Verschlüsse (Bild 5)

In der Rolfix-Kamera werden üblicherweise folgende Ver-

schlüsse verwendet:

Pronto Zeiten: B — 1/25 — 1/50 — 1/100 — 1/200

Sels eingehauter Selbstauslöser und

| Blitzlicht-Synchronisierung | Zeiten: B = 1 = 1/2 = 1/5 = 1/10 = 1/25 | - 1/50 = 1/50 Selx, eingebauter | Selhstauslöser, und Blitzlicht-Synchronisierung | Blitzlicht-Synchronisierung

sierung

Prontor-SV siehe Sondergebrauchsanweisung.

Synchro-Compur Zeiten: B = 1 - 1/2 - 1/5 - 1/10 - 1/25 - 1/50 - 1/100 - 1/250 - 1/500 Sek., cingebauter Selbstauslöser, Blitzlicht-Synchronisierung siehe Sondersebrauchsan-

Einstellen der Verschlufizeiten (Bild 5)

Das Einstellen der Verschlußzeiten erfolgt durch Drehen des gerändelten Einstellringes, bis die Index-Marke 6 auf die gewünschte Geschwindigkeit zeigt. Bei B öffnet sich der Verschluß so lange, als der Auslöser

Bei B öffnet sich der Verschluß so lange, als der Auslöser gedrückt wird. B kommt zur Verwendung bei längeren Belichtungszeiten, als auf dem Verschluß angegeben sind.

Spannen des Verschlusses Vor ieder Belichtung muß der Verschluß gesnannt werden.

indem der Spannhebel 7 nach links gelegt wird.

Verschluß-Sperre

Sämtliche Verschlüsse besitzen Sperre gegen Doppel-Belichtung, d.h. der Auslöser kann nur betätigt werden, wenn der Verschluß gespannt ist.

Einstellen der Blende (Bild 5)

Der Verschluß besitzt gewöhnlich folgende Blendenöffnungen (4) f: 32 — 22 — 16 — 11 — 8 — 5,6 — 4,5 evtl. 3,5. f: 32 ist die kleinste, f: 4,5 bzw. 3,5 die größte Öffnung.

Bei einer großen Blendenöffnung fällt im Moment der Belichtung mehr Licht auf den Film, es muß also kürzer belichtet werden. Bei einer kleinen Öffnung kann entsprechend weniger Licht einfallen, deshalb muß die Be-

sprechend weniger Licht einfallen, desnalb mus die Belichtungszeit verlängert werden.

Je größer aber die Blendenöffnung, desto geringer ist die Tiefenschärfe, während hei kleinen Blenden große Tiefen-

scharte erzielt werden kann. Das Einstellen der Blende erfolgt durch Verschieben des Blendenanzeigers 5 auf eine der gewünschten Blenden-

Selbstauslöser (Vorlaufwerk) (Bild 5)

Der eingebaute Selbstauslöser 11 erlaubt Selbstporträts ohne fremde Hilfe, auch kann bei Gruppenbildern die kninsende Person selbst mit aufe Bild

Amwendung: Nach Einstellen der Geschwindigkeit 8 und Spannen des Verschlusses 7 wird der Hebel 11 an des Untersette des Verschlusses ibz zum Anschlag nach links gedrückt, Das Autlösen des Verschlusses erfolgt in der biblioten Weise, worauf das Vorlaufwerk zu laufen beginnt biblioten Weise, worauf das Vorlaufwerk zu laufen beginnt der Verschlusses der Verschlusses der Verschlusses. Der Schulen erfolgt die Ausläsung des Verschlusses. Der Schulen erfolgt die Ausläsung des Verschlusses. Der Schulen erfolgt die Ausläsung des Verschlusses.

Anwendung bei Synchro-Compure Dieser Verschild bestüte den Einstellicheit für die Selbstunzförung aus dier Obser-Spannhebel 7 wird bis zum Anschalt gesogen. hierund Anschalt gesogen. hierund kleine Kenge furzügesichet wird der Spannhebel 7 noch und die Spannhebel 7 noch mats um das delurch freige-



Synchronisierung

Die Blitzlicht-Synchronisierung bzw. der Anschlußnippel 8 hierfür befindet sich oben am Verschluß. Um dieselbe zu verwenden ist es erforderlich, das Kabel der Blitzlicht-Vorrichtung in den Anschlußnippel 8 zu stecken. Beim Auslösen des Verschlusses erfolgt automatisch die synchronisierte Entzündung der Blitzlicht-Lampe.

Doppelbelichtungs-Sperre

Die Kamera hat Sperre gegen Doppelbelichtung.

Nach jeder Aufnahme ist die Gehäuseauslösung 30 gespert, daher nicht mit Gewalt drüden. Die Sperre wird est durch Transport des Filmes zur nächsten Nummer aufgehoben.
Das rote Signal neben dem Gehäuseauslöser zeigt, daß die Verriegelung aufgehöben und die Kamera wieder auf-

nammeorent ib.:
Achtung! Bei Handhabung der Kamera ohne Film ist zu beachten, daß nach Erscheinen des roten Signals noch ca. eine
Umdrehung des Filmtransportknopfes erfolgen muß. Bei
eingelegtem Film tritt dieser Fall nicht auf, da stets bis
zur nächsten Nummer weitergedreht wird.



nicht auf B.



Gehäuse-Auslösung (Bild 7)

Die Auslösung des Verschlusses erfolgt durch die Gehäuse-Auslösung (29).

Sucher (Bild 7)

Die Rolfix ist mit einem optischen Teleskop-Sucher (25) ausgestattet, da sich dieser von allen Sucherarten am besten



Bei Verwendung des Suchers bringe man die kleine Öffnung

des Sucher-Hinterteiles dicht ans Auge. Der Durchblich der der die vorderre Linse ergibt die Bildfeldbegrenzung. Jed unch Verwendung des Formates 6×9 oder 6×6 verschiebe man den Knopf 28 auf der Oberseite in Pfelirichtung auf die angegebene Größe.

Halter für Zusatzgeräte (Bild 7)

Oben auf dem Suchergehäuse (27) befindet sich ein Halter (24) für Zusatzgeräte wie Blitzlichtlampe, Entfernungsmesser usw. Diese Telle besitzen entsprechend genormte Führungsleisten zum Einschleben in den Halter.

Aufnahme (Bild 8)

Um einwandfreie Aufnahmen zu erzielen, ist die richtige Haltung der Kamera Voraussetzung. Abbildung 8 zeigt die korrekte Haltung der Kamera während der Aufnahme. Man halte die Kamera fest mit beiden Händen, führe den Sucher dicht ans Auge und bringe das Aufnahme-Objekt.

in die Bildfeld-Mitte. Dann drücke langsam und ruhig den Gehäuse-Auslöser 29 durch.

Aufnahmen mit mehr als 1/25 Sekunde Bellichtungsdauer mache man steis, mit Statie



löser 11 gespannt sind

Durch Druck mit heiden

Daumen auf die heiden Stre-

ben 28 klappt der Laufboden

31 hoch und der Objektivträger legt sich automatisch

Bild 9 in die Kamera.

Entfernungsmesser (Rolfix IE und HE)

Nicht jedermann hat die Fähigkeit, Entfernungen genau zu schätzen. Auch das Mitführen eines gesonderten Entfernungsmessers ist lästig.

Mir haben daher für unsere Modelle einen eingebauten Entfernungsmesser geschaffen, welcher eine exakte Messung der Entfernungen für die Aufnahme ermöglicht. Bewußt haben wir dabei von der Kombination Suom-Meßgerät, dem sogenannten Meß-Sucher, Abstand genomen, um für den Meßvorgang ein möglichst große Bild zu erzielen. Bei zu kleinen Bildern besteht die Gene Bild zu schlechte der Schlechten der Schlechten der Schlechten der vorgang wir dann zweitelns die falsehe Ferebnisse die vorgang wir dann zweitelns die falsehe Ferebnisse die

Folge sind.

Messung: Links neben dem Sucher befindet sich der Einblick für den Entfernungsmesser.

Beim Durchblick sehen Sie einen Bildausschnitt und innerhalb desselben einen hellen Kreis, der einen Teil des gleichen Bildausschnittes zeigt.

Durch Drehen der gerändelten Einstellscheibe an der Oberkante des Suchergehäuses verschiebt sich das Bild in dem bläulichen Kreis.

Richte den Entfernungsmesser auf das gewünschte Auf-

nahmeobjekt und bringe die beiden Bilder durch Drehen der Einstellscheibe so übereinander, daß sich die Konturen decken und nur noch ein Bild sichtbar ist.

nun die Nase auf die gemessene Meterzahl. Diese Entfernung wird dann an der Fronlinse eingestellt. Beachten Sie, daß Sie bei Benützung des E-Messers nicht die beiden vorderen Fenster durch ungeschickte Handhaltung verdecken.

Ratschläge für bessere Bilder

Halte das Kamera-Objektiv immer sauber und reinige nur mit Objektiv-Tuch. Verwende niemals gewöhnliche Stoffe, da sie des Objektiv verkratzen könne.

da sie das Objektiv verkratzen können. Versuche nicht Bilder aus geringerer Entfernung als 1 Meter aufzunehmen, da solche unscharf werden.

Bei Geschwindigkeiten länger als 1/25 Sekunde verwende stets ein Stativ oder eine feste Unterlage. Die Kamera besitzt Stativgewinde für Hoch- und Queraufnahmen.